

6 819



Service - Anleitung

Dual Gebrüder Steidinger 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Inhalt

Technische Daten Mechanischer Teil The Abnehmen des Deckbleches und des Bodenbled Abnehmen der Frontblende Ausbau des Cassettenlaufwerkes The Ausbau des Cassettenlaufwerkes Ausbau des Cassettenlaufwerkes Geleichlauf	hes
3 Mechanischer Teil 3 1. Abnehmen des Deckbleches und des Bodenblec 3 2. Abnehmen der Frontblende 3 3. Ausbau des Cassettenlaufwerkes 4. Motor	hes
 Abnehmen des Deckbleches und des Bodenbleches Abnehmen der Frontblende Ausbau des Cassettenlaufwerkes Motor 	hes
 2. Abnehmen der Frontblende 3. Ausbau des Cassettenlaufwerkes 4. Motor 	
33. Ausbau des Cassettenlaufwerkes34. Motor	
3 4. Motor	
3 5. Antriebsriemen	
4 6. Gleichlauf	
4 7. Andruckhebel	
4 8. Bremsplatte	
4 9.a) Kupplung	
5 9.b) Drehmoment der Kupplungsrolle	
5 10. Kontakte	
5 11. Memory-Schalter	
512. Aufnahme-/Wiedergabe-Schiebeschalter513. Aufnahmehebel	
 14. Aufnahme-/Wiedergabekopf, Löschkopf 	
6 15. Reinigung	
6 16. Schmierung	
7 Elektronischer Abgleich	
8 Lage der Abgleichpunkte	
9 – 11 Schaltbild	
12 – 19 Ersatzteile mit Explosionsdarstellungen	

Technische Daten

	ibertrifft die in DIN 45 500 festge- äte der Heimstudio-Technik (HiFi).	Löschdämpfung bei 1000 Hz	> 70 dB
	4.75 cm/s	Oszillatorfrequenz (Gegentaktoszillat	tor) 100 kHz
Bandgeschwindigkeit Abweichung von der Soll-Gesc Kurzzeitige Geschwindigkeitss	hwindigkeit <± 1 %	Eingänge (Empfindlichkeit für 0 dB) Mikrofon (1/4" Koax, Buchse) Receiver/Verstärker (DIN-Buchse) Receiver/Verstärker (RCA-Buchse)	0,26 mV/ 2 kOhm 0,50 mV/ 6,3 kOhm 40 mV/580 kOhm
(Tonhöhenschwankungen) W.R.M.S. Nach DIN nur Wiedergabe Nach DIN Aufnahme/Wiederg	<pre> < ± 0,07 % < ± 0,10 % < ± 0,14 % </pre>	Übersteuerbarkeit der Eingänge (DIN Buchse) (MIC Buchse)	40 dB 50 dB
Übertragungsbereich (bezogen auf DIN Toleranzfel Fe -Band	20 - 15 000 Hz	Ausgänge (regelbar) Receiver/Verstärker (DIN-Buchse) Receiver/Verstärker (RCA-Buchse)	0 - 580 mV/5,5 kOhm 0 - 580 mV/2,0 kOhm
Cr0 ₂ -Band FeCr-Band	20 - 16 000 Hz 20 - 16 000 Hz	Kopfhörer (Lautstärke regelbar) (1/4 inch, Koax, Buchse)	4 – 2000 Ohm
Klirrfaktor	dB Anzeige 200 nWb/m)	Umspulzeit für C 60 Cassette	< 65 sec.
K 3 bei 333 Hz (bezogen auf) Fe -Band	< 1,0 %	Bandlaufüberwachung (fotoelektrisch	h) Abschaltzeit < 0,6 sec.
Cr0 ₂ -Band FeCr-Band	< 2,8 % < 1,5 %	Bestückung 6 Integrierte Schaltungen (IC's)	
Fe > 64 dB > CrO ₂ > 64 dB >	nd ne Dolby 57 dB 57 dB 61 dB	39 Transistoren 1 Fototransistor 27 Dioden 2 LED's	
		Netzspannung	110 - 125 V/220 - 240 V
Übersprechdämpfung bei 10 zwischen zusammengehöriger		Netzfrequenz	50/60 Hz
zwischen Kanälen in Gegenric	7101101011	Leistungsaufnahme	ca. 16 Watt

Mechanischer Teil

Allgemeines

Die angeführten Positions-Nummern beziehen sich auf die nachstehenden Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen.

1. Abnehmen des Deckblechs und des Bodenblechs

Die beiden Linsenblechschrauben (25) an der Geräterückseite entfernen und das Deckblech (26) abnehmen. Die fünf Sechskantblechschrauben (20) auf der Geräteunterseite entfernen und das Bodenblech (27), durch Verschieben in Richtung Geräterückseite, abnehmen.

2. Abnehmen der Frontblende

Die beiden PHONES-Drehknöpfe (33) abziehen. Gewindestift (35/37) lösen und die Drehknöpfe (34/36) abnehmen. Mit einem Steckschlüssel (SW 7) die fünf Sechskantmuttern (18) entfernen, Frontblende (19) abnehmen.

3. Ausbau des Cassettenlaufwerkes

- a) Klemmfeder (6) öffnen und Schaltstange (7) abnehmen.
 Die beiden Linsenblechschrauben (3) und Seitenteil (1) entfernen.
- b) Die beiden Sechskantblechschrauben (B), mit denen das Frontteil befestigt ist, ist herauszudrehen.
- zählerriemen (224) am Zähler (15) aushängen. Verbindungsleitung am Memorykontakt ablöten. Steckverbindungen lösen.
- d) Die vier Zylinderschrauben (9) entfernen, Hebel für Ankopplung (302) vom Aufnahmehebel (300) aushängen. Cassettenlaufwerk entnehmen. Hebel für Ankopplung (302) vom Ansatz der Record-Taste aushängen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4. Motor

a) Austausch

Zum Austausch des Motors (241) sind zunächst der Motorriemen (231) und der Flachriemen (210) von der Antriebsrolle (236) abzunehmen. Motor mit Abschirmtopf entgegen dem Uhrzeigersinn drehen — Bajonettbefestigung — und Motor (241) abnehmen.

Nun den Abschirmtopf (242) abnehmen und die Anschlußlitzen von der Leiterplatte ablöten.

Gewindestift (235) lösen und Antriebsrolle (236) abnehmen. Befestigungsplatte des Motors (241) abschrauben und auf neuen Motor befestigen.

Antriebsrolle (236) auf die Achse des neuen Motors (241) stecken. Zwischen der Antriebsrolle (236) und der Befestigungsplatte einen Abstand von ca. 0,3 mm einstellen, dann den Gewindestift (235) festziehen (Fig. 2). Anschlußlitzen an der Leiterplatte anlöten (rot = +). Ab-

Motor mit Abschirmtopf in das Gerät einsetzen und durch Drehen im Uhrzeigersinn – Bajonettbefestigung – verrasten.

Flachriemen (210) und Motorriemen (231) auf Antriebsrolle (236) aufbringen.

b) Motordrehzahl - Bandgeschwindigkeit

decktopf (242) über den Motor stecken.

Meßaufbau wie nachstehend unter 6. Gleichlauf beschrieben. Die weiße Abdeckkappe (A) von dem Abdecktopf abnehmen. Nun kann mit einem isolierten Schraubenzieher an der Motorrückseite die Bandgeschwindigkeit eingestellt werden (Fig. 2).

Sie ist richtig eingestellt bei einem Meßergebnis von -0.3 ± 0.3 % Abweichung.

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



5. Antriebsriemen

Zum Austausch defekter Antriebsriemen — Riemenlaufplan siehe Fig. 3 — ist wie folgt vorzugehen:

Der Motorriemen (231) kann ohne weiteres abgenommen bzw. ausgetauscht werden. Die drei Zylinderschrauben (212) sowie Kabelschelle und Masseverbindungen entfernen. Unterplatine (211) abnehmen.

Nun können der Flachriemen (210) und der Zählerriemen (224) ausgewechselt werden.

Schwungscheibe (209) aus der Lagerbuchse herausziehen.

Achtung: Auf der Gerätevorderseite fällt die Polyathylenscheibe (165) heraus.

Nun kann der Vorwickelriemen (231) ausgetauscht werden. Nach erfolgter Montage der Riemen ist die Polyatylenscheibe (165) auf die Achse (Tonwelle) der Schwungscheibe (209) zu stecken. Ferner empfiehlt es sich die Taste schneller Vorbzw. Rücklauf zu betätigen und dabei die Tonwelle und die Antriebsriemen mit einem in Reinalkohol getränkten Lappen zu reinigen.

Fig. 4





Fig. 5



6. Gleichlauf

Gemessen mit Tonhöhenschwankungsmesser (z.B. Woelke ME 101 bzw. ME 104 oder Franz EMT 420 A) und Gleichlauf-Meßcassette 3150.

Einstellung des Meßgerätes:

Meßbereich 0,3 %, bewertet.

Achtung: Um Fehlmessungen durch klemmende Bandwickel zu verhindern, empfiehlt es sich, die Meßcassette gelegentlich einmal vor- und zurückzuspulen.

Typische Meßwerte (Wiedergabe) des Dual-Cassettendecks C 819:

±0,08 - 0,12 %

Einzelne höhere Ausschläge sind nicht zu bewerten, da sie auf schlechten Band-/Kopfkontakt zurückzuführen sind, der durch Bandfehler, Staub und Filzhaare verursacht wird.

Erforderlichenfalls folgende Punkte überprüfen:

- a) Andruckrolle und Tonwelle reinigen
- b) Andruckrolle auf Leichtgängigkeit prüfen
- c) das Aufwickelmoment, eingestellt an der Kupplung, soll 55 ± 10 pcm betragen. Leicht schwankender Meßwert hat keinen Einfluß auf den Gleichlauf. Gleichzeitig soll das Abwickelmoment 2 – 6 pcm betragen. Höherer oder schwankender Wert läßt auf defekte Lagerung vom Wickelrad links (226) schließen.
- d) Flachriemen austauschen
- e) Schwungscheibe austauschen

7. Andruckhebel

Der Andruckhebel kann wie folgt ausgebaut werden:

Die Schenkelfeder (151) aushängen (Einhängestellung markieren). Zylinderschraube (155) und Haltewinkel (154) entfernen. Nach Lösen der Sicherungsscheibe (152) können nun der Andruckhebel (150) und die Schenkelfeder (151) abgenommen werden. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei darauf achten, daß die Schenkelfeder (151) wieder an gleicher Stelle eingehängt wird.

Bei gelöster Pause-Taste (Gerät in Spielstellung) soll die Andruckrolle durch die Schenkelfeder (151) mit 350 ± 50 p an die Tonwelle gedrückt werden. Falls erforderlich, die Einstellung durch Umhängen der Schenkelfeder (151) vornehmen.

Bei verrasteter Pause-Taste und bis zum Anschlag gedrückter Start-Taste soll zwischen Tonwelle und Andruckrolle 0,4 – 1 mm Abstand vorhanden sein. Justage kann durch Biegen des Andruckhebels (150) vorgenommen werden (Fig. 5).

8. Bremsplatte

Bei einem Austausch der Gummitüllen (133) auf der Bremsplatte (131) ist auf folgendes zu achten:

Bei schnellem Vor/Rücklauf soll jeweils auf der Abwickelseite zwischen Gummitülle und der Bremstrommel des Mitnehmers kpl. (101) ein Abstand von 0,1 — 0,2 mm vorhanden sein. Gegebenenfalls sind die Lappen der Bremsplatte (131) nachzubiegen. Bei abgeschaltetem Gerät müssen beide Bremstrommeln mit > 50 pcm gebremst werden.

9. a) Kupplung

Um eine einwandfreie Wickelfunktion zu gewährleisten, ist auf das richtige Aufwickelmoment der Kupplung, zu achten. Gemessen mit einer Meßcassette (Dual-Art.-Nr. 232 797) soll das Aufwickelmoment 55 ± 10 pcm betragen.

Eine eventuelle Neueinstellung kann, am kompletten Gerät, wie folgt vorgenommen werden:

- 1) Netzstecker ziehen!
- 2) Taste schneller Rücklauf (<<) betätigen.

3) Am linken Mitnehmer (101) drehen, bis im Durchbruch (B) des Cassettenschachtes (137) eine der beiden Justierungsbohrungen sichtbar ist (Fig. 5). Dann mittels dem Spezial-Einstellschlüssel (E) (Dual-Art.-Nr. 230 933) das Aufwickelmoment einstellen. Bei Drehen im Uhrzeigersinn wird das Aufwickelmoment größer, entgegen dem Uhrzeigersinn wird es kleiner.

b) Drehmoment der Kupplungsrolle

Um ein gleichmäßiges Drehmoment bei schnellem Vor/Rücklauf zu gewährleisten, ist der obere Teil der Kupplungsrolle (232) (die Rundriemeneinstiche) durch eine Rutschkupplung vom unteren Antriebsdurchmesser des Vorwickelriemens (231) getrennt.

Überprüfung:

Drehmoment-Meßcassette (Dual-Art.-nr. 238 600) einlegen. Schacht (137) schließen. Taste für schnellen Vor- oder Rücklauf einschalten. Bei mehrmaliger Messung jeweils Schacht (137) kurz öffnen, daß die Anzeigen der beiden Meßskalen auf 0 gehen. Das Drehmoment soll 70 – 130 pcm betragen (typischer Wert bei neuer Antriebsrolle 90 – 120 pcm). Erforderlichenfalls Kupplungsrolle (232) festhalten. Mit Steckschlüssel bzw. Flachzange Rutschkupplung einstellen.

Achtung: Motorriemen (231) darf keinen Schlupf, Verschmutzung usw. aufweisen!

 $0.1 \, \text{mN} \, \text{m} = 1 \, \text{pcm}$

10. Kontakte

a) Pausekontakt

Bei Betätigen der Pausetaste soll der Pausekontakt (208) in seiner ganzen Breite berührt und $0.5-1.5~\mathrm{mm}$ betätigt werden.

Erforderlichenfalls Kontakt durch Biegen nachjustieren.

b) Kontaktsatz Kopfträgerplatte

In Nullstellung des Gerätes sollen die Kontakte des Kontaktsatzes (230) ca. 0,5 mm geöffnet sein.

Bei Betätigen der Wiedergabetaste sollen alle 3 Kontakte des Kontaktsatzes (230) vom isolierten Lappen (L) der Kopfträgerplatte (121) geschlossen werden.

Erforderlichenfalls Justierung durch Nachbiegen der Kontakte vornehmen.

11. Memory-Schalter

Bei nicht betätigtem Memory-Schalter (Gerät ausgeschaltet bzw. bei schnellem Vor/Rücklauf) soll der Kontakt-Abstand ca. 0,5 mm betragen (Fig. 9). Bei betätigtem Memory-Schalter und Zählerstellung "000" muß der Kontakt geschlossen sein. Justage durch Biegen des Kontaktes vornehmen.


12. Aufnahme/Wiedergabeschiebeschalter


Die beiden Schiebeschalter (S 1/S 2) sind mittels der Stellbuchse (364) und Stellschraube (365) hintereinander gekoppelt.


In Grundstellung müssen beide Schalter an ihrem inneren Anschlag stehen. Die beiden Schalter sollen max. 0,1 mm Spiel aufweisen. Justierung durch Drehen der Stellschraube (365) vornehmen.


13. Aufnahmehebel


Der zweiteilige Aufnahmehebel (300) ist so zu justieren, daß bei betätigter Recordtaste, die beiden Schalter (S 1/S 2) am Anschlag stehen. Justierung nach Lösen der Schraube (S) vornehmen. Schraube (S) festziehen.











14. Aufnahme / Wiedergabekopf, Löschkopf

Bei Austausch bzw. Reparatur der Kopfeinheit (125) sowie des Aufnahme- Wiedergabekopfes (126) ist folgende Vorjustierung zu beachten.

Den Aufnahme / Wiedergabekopf (126) mit Blattfeder auf den Kopfträger aufsetzen, dann mittels den Buchsen und den Zylinderschrauben (Z) so befestigen, daß die Bandführungen (B) mit den Bandführungen des Kopfträgers (B 1) und des Löschkopfes (B 2) fluchten (Fig. 11). Das endgültige Eintaumeln ist wie im nachfolgenden "Elektrischen Teil" beschrieben vorzunehmen.


15. Reinigung

Reinigung sollte bei jeder Reparatur erfolgen.

Für eine einwandfreie Funktion des Gerätes müssen der Aufnahme-Wiedergabekopf (126), der Löschkopf (127), die Andruckrolle (150), die Tonwelle, stets einwandfrei sauber sein. Zum Reinigen dieser Teile wird vorzugsweise ein mit Reinalkohol getränkter Leinenlappen oder ein Wattestäbchen verwendet.

Auf keinen Fall dürfen metallische Gegenstände verwendet werden. Auch ist das Berühren der Kopfspiegel mit ungeschützten Fingern unbedingt zu vermeiden.

Fig. 11



16. Schmierung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch erst nach ein paar Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind. Die Motorlager sind als Longlife-Ölspeicherbuchsen ausgelegt und sind daher nicht zu schmieren.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist, daß keinerlei Öl und Fett auf die Gummiflächen und Gummiriemen kommt, da diese sonst zerstört werden. Auch ist das unnötige Berühren dieser Teile aus dem gleichen Grund zu vermeiden.

Bei Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein.

Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir für das Nachschmieren folgende Original-Schmierstoffe:

BP Viskostatik 10 W/30 für alle Lagerstellen

Isoflex PDP 40 für alle Sinterlager

Shell Alvania Nr. 2 für alle Gleitstellen.

Wacker Siliconöl für Schachtdämpfung AK 100 000 sowie Fensterlager

Molykote Paste für Berührungsflächen der Tastenhebel an der Klappe

Sicherheitsvorschriften


Servicearbeiten an elektronischen Geräten dürfen nur von unterwiesenem Fachpersonal ausgeführt werden. Dabei soll das Gerät über einen Trenntransformator betrieben werden.

Die Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 H sind bei der Reparatur unbedingt zu beachten.

Unter anderem dürfen konstruktive Merkmale des Gerätes nicht sicherheitsmindernd verändert werden, so z. B. Abdeckungen, mechanisch gesicherte Leitungen, Kriech- und Luftstrecken usw. Einbauteile müssen den Original-Ersatzteilen entsprechen und wieder fachgerecht (Fertigungszustand) eingebaut werden.

Nach einer Reparatur muß sichergestellt sein, daß alle von außen berührbaren leitfähigen Teile keine Netzspannung führen können.

Fig. 12 Überallestrequenzgang



untere Grenzfrequenz = 40Hz obere Grenzfrequenz = 12,5 kHz

Elektrischer Abgleich

Erforderliche Meßgeräte und Meßcassetten

2 Millivoltmeter

1 Tongenerator

1 Oszillograf

1 Frequenzzähler

1 Meßcassette 400 Hz -20 dB, 10 kHz -20 dB

1 Meßcassette Fe₂0₃-Leerband, Cr0₂-Leerband

1 Meßcassette 400 Hz Dolby-Pegel 200 nWb/m

Allgemeine Hinweise

Der Tonkopf und alle mit dem Band in Berührung kommenden Eisenteile sind unbedingt zu entmagnetisieren!

Beim Abgleich der Spulen sind zwei Kernstellungen möglich. Es ist jedoch stets die äußere Kernstellung zu wählen.

Der Neuabgleich ist in der angeführten Reihenfolge durchzuführen. Alle Regler sind in Mittenstellung zu bringen, außer R 4132 und R 4132' die auf Rechtsanschlag, von der Geräterückseite her gesehen, stehen müssen.

Wiedergabe

Pegel und VU-Meter

Meßcassette auflegen, 400 Hz Dolby-Pegel

Fe, DOLBY NR, ▶

jeweils 580 mV ±0,25 dB einstellen

für Spur 1 mit R 4116 an Punkt 1 (Output L)

für Spur 2 mit R 4116' an Punkt 1' (Output R)

Die VU-Meter auf 0 dB ±0,25 dB einstellen

VU-Meter links mit R 4145

VU-Meter rechts mit R 4145'

Tonkopf eintaumeln

Meßcassette auflegen, Teil zur Spalteinstellung, 10 kHz -20 dB. Die Millivoltmeter an Output L und R (Cynch-Anschlußbuchsen) anschließen. Steht nur ein Instrument zur Verfügung, dann sind die Ausgänge parallel zu schalten.

Fe. D

Mit der Stellschraube links neben dem Tonkopf auf Spannungsmaximum eintaumeln.

Achtung: bei parallel geschalteten Ausgängen entstehen Nebenmaxima; es ist auf das Hauptmaximum zu stellen. Unterschied zwischen den Spuren max. 4 dB

Wiedergabefrequenzgang

Meßcassette auflegen, 400 Hz, -20 dB, 10 kHz -20 dB.

Fe,

Die Ausgangsspannung an Output L und R muß,

bezogen auf den 400 Hz -20 dB-Pegel (entspricht 0 dB), bei 10 kHz +4 dB bis -3 dB betragen.

Beim Umschalten auf Cr oder FeCr muß der 10 kHz-Pegel einen Spannungssprung von -4 dB ± 1 dB aufweisen.

Fremdspannung

Verstärker abgeschirmt. Darauf achten, daß am Tonkopf keine Brummeinstreuung erfolgt.

Fe, PAUSE,

Fremdspannung an Output L und R max. 2 mV, gemessen mit 20 Hz-Filter (z.B. Sennheiser FO 55, Kurve 2, 20 Hz —3 dB) und Effektivwert-Gleichrichtung des Meßgerätes. Polung des Netzsteckers beachten.

HF-Generator

Cr, RECORD, ▶

100 kHz mit L 4200 einstellen.

Die Generatorfrequenz mit Absorptions-Frequenzmesser in der Nähe des Löschkopfes, oder mit Oszillograf bzw. Frequenzzähler über 1 MOhm Vorwiderstand am Löschkopf messen. Frequenzabweichung beim Umschalten auf Fe oder FeCr max. 2 kHz.

Löschkopfspannung

Am Löschkopf gemessen (Cr) ca. 28 V

HF-Sperrkreise

Röhrenvoltmeter an Meßpunkt 2 bzw. 2' und mit L 4100 bzw. 4100' auf Minimum abgleichen.

Umschaltung der Vormagnetisierung

Fe. RECORD. >

Am Meßpunkt 3 bzw. 3' muß folgende Spannungsänderung gemessen werden, bezogen auf $\rm U_{\mbox{HF}}$

bei Fe = 0 dB

bei FeCr ·= + 2 dB ±0,5 dB

bei $Cr = +4.5 \, dB \pm 0.5 \, dB$

Aufnahme

Tongenerator an Input, Röhrenvoltmeter und Klirrfaktormesser (K 3) an Output anschließen, LINE/DIN-Aussteuerungssteller R 4109 und 4109' offen.

HF-Vormagnetisierung

Meßcassette auflegen, CrO2-Leerband.

Cr, RECORD, ▶

400 Hz und 10 kHz mit -20 dB (VU-Meter) aufsprechen. Pegel bei anschließender Wiedergabe vergleichen. Ist keine Pegelgleichheit vorhanden, dann ist die HF-Vormagnetisierung zu korrigieren. Die HF-Variation kann über einen kapazitiven Spannungsteiler mit 1 pF Ankoppelkapazität direkt am Kopf gemessen werden, oder an Meßpunkt 3 bzw. 3' mit einem Röhrenvoltmeter.

Der Abgleich erfolgt für Spur 1 mit R 4211 für Spur 2 mit R 4211'

weniger HF = Höhenanhebung! mehr HF = Höhenabsenkung!

Aufnahme-Pegel

Meßcassette auflegen, CrO2-Leerband

Cr. RECORD, >

LINE/DIN-Aussteuerungssteller (R 4109, R 4109') offen. 400 Hz mit 0 dB (VU-Meter) aufsprechen und anschließend den Wiedergabepegel an den VU-Metern kontrollieren.

Mit R 4119 (VU-Meter links) und R 4119' (VU-Meter rechts) den Aufsprechstrom so verändern, daß der Wiedergabepegel = Aufnahmepegel ist.

Klirrfaktor

Bei Aufnahmen mit 333 Hz, 0 dB (VU-Meter) darf der Klirrfaktor bei Wiedergabe folgende Werte nicht überschreiten.

bei Fe₂0₃-Band K 3 < 2 % bei Cr0₂ -Band K 3 < 4 %

Löschdämpfung

Meßcassette auflegen, CrO2-Leerband.

Cr, RECORD, ▶

1 kHz einspeisen 0 dB (VU-Meter) Löschdämpfung (selektiv gemessen) > 62 dB

Limiter

R 4141 und 4141' auf Linksanschlag stellen.

RECORD, LIMITER

LINE/DIN-Aussteuerungssteller (R 4109, R 4109') offen. 400 Hz +1 dB (VU-Meter) an Input einspeisen, R 4141 bzw. R 4141' langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis linkes bzw. rechtes VU-Meter –1 dB anzeigt.

Bei einer kurzzeitigen Spannungserhöhung von 20 dB (10-fach) regelt der Limiter erst zu und öffnet dann wieder langsam. Die Hochregelzeit, bis die VU-Meter wieder–10 dB anzeigen, soll 4 – 6 Sekunden betragen.

Mikrofon-Anschluß

An den Mikrofonbuchsen die Stromversorgung für Kondensator-Mikrofone kontrollieren U = 24 V im Leerlauf.

Überallesfrequenzgänge

Die Überallesfrequenzgänge müssen für Fe₂0₃- und Cr0₂-Bänder innerhalb des vorgeschriebenen Toleranzfeldes nach DIN 45 500, Blatt 4, liegen. Die Aufnahmen erfolgen mit einem Pegel von ca. –26 dB unter 0 dB VU-Meter.

Fig. 13 Abgleichpositionen und Spannungsumschaltung







Fig. 14 Abgleichpositionen








S 1 A/W-Schalter
S 2 A/W-Schalter
S 3 Fe-Schalter
S 4 Fe-Schalter
S 5 Cr-Schalter
S 6 Cr-Schalter
S 7 Dolby-Schalter
S 8 Dolby-Schalter
S 10 Limiter-Schalter
S 10 Limiter-Schalter
S 11 Fa-Ed-Schalter
S 13 Mic-Schalter
S 14 Mic-Schalter
S 15 Mic-Schalter
S 16 Mic-Schalter
S 17 Motor-Schalter
S 18 Pause-Schalter
S 19 Memory-Schalter
S 19 Memory-Schalter
S 20 Memory-Unterdrückung

\$1 REC/REP switch
\$2 REC/REP switch
\$3 Fe switch
\$4 Fe switch
\$5 Cr switch
\$6 Cr switch
\$7 Dolby switch
\$8 Dolby switch
\$8 In inter switch
\$10 Limiter switch
\$11 Fa-ed switch
\$13 Mic switch L
\$14 Mic switch R
\$15 Mic switch R
\$17 Motor switch
\$18 Pause switch
\$18 Pause switch
\$19 Memory switch
\$20 Memory suppression

S1 ENR/REP commutateur
S2 ENR/REP commutateur
S3 Fe commutateur
S4 Fe commutateur
S5 Cr commutateur
S6 Cr commutateur
S7 Dolby commutateur
S8 Dolby commutateur
S9 Limiter commutateur
S10 Limiter commutateur
S11 Fa-ed commutateur
S13 Mic commutateur
S13 Mic commutateur
S14 Mic commutateur
S15 Mic commutateur
S16 Mic commutateur
S17 Moteur commutateur
S18 Pause commutateur
S19 Memory commutateur
S19 Memory commutateur
S20 Memory suppression

IC von der Bestückungsseite gesehen IC as seen from the top side IC vu du côté éléments



Transistoren von der Anschlußseite gesehen Transistors as seen from the connecting side Transistors vus du côté des connexions



Belastbarkeit der Widerstände Resistor loading capacity Capacité admissible de charge des résistances

Gezeichnete Schalterstellung: MIC L, RECORD, FeCr, DOLBY, LIMITER, START


Spannungen gemessen ohne Signal in Stellung: RECORD, FeCr, DOLBY, LIMITER, START mit Digitalvoltmeter $({\rm R_1}\!>\!1~{\rm M}\Omega)$ gegen Masse.

Show switch position: MIC L, RECORD, FeCr, DOLBY, LIMITER, START

Voltages measured without signal in position: RECORD, FeCr, DOLBY, LIMITER, START with digital voltmeter ($R_i > 1~M\Omega$) to ground.

Dessin de la position du commutateur: MIC L, RECORD, FeCr, DOLBY, LIMITER, START

Tensions sans signal mesurées en position: RECORD, FeCr, DOLBY, LIMITER, START avec voltmètre numerique (R $_1$ >1 M Ω) contre masse.



Ersatzteile

os.	ArtNr.	Stck	Bezeichnun	g	Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnun	9
1	245 421	1	Seitenwand kpl.		136	245 431	1	Konus kpl.	
2	241 044	4	Buchse		137	245 432	1	Cassettenhalter kpl.	
3	243 310	4	Linsenblechschraube	B 4,2 x 32	138	235 042	1 1	Leuchtfenster	
				D 7,2 A 32	139	235 105	1	Achse	
4	243 298	2	Lager		140			Sicherungsscheibe	4
5	243 296	1	Achse links			210 147			
6	238 668	1	Klemmfeder		141	243 231	7	Schenkelfeder	
7	243 314	1	Schaltstange kpl.		142	245 434		Taste	
_	245 760	4	Befestigungsteile		143	243 230		Filzstreifen	
9	245 768	4			144	210 472	2	Zylinderschraube	M 3 x 4
10	245 422	1 1	Fenster kpl.		145	245 435	1	Tastatur kpl.	
11	243 297		Achse rechts		1				
12	243 298	1	Lager		149	235 107	1	Blattfeder	
13	243 303	1	Schenkelfeder		150	235 459		Andruckhebel kpl.	
14	210 480	1	Zylinderschraube	M 3 x 6	151	235 157		Schenkelfeder	
15	245 423	1	Zähler kpl.			210 144		Sicherungsscheibe	1,
16	243 305	1	Lagerwinkel II kpl.		152			Schaltkulisse	
17	226 448	1	Sechskantblechschraube	BZ 2,9 x 6,5	153	235 080		_	
18	210 366	5	Sechskantmutter	M 4	154	235 244		Haltewinkel	AA 2
19	245 424	_	Frontblende Metallicsilber		155	210 472		Zylinderschraube	M 3 x
19		1	Frontblende Metallicbraur		156	244 537	1	Bandlaufüberwachung	
	245 425				157	242 893	1	Fototransistor	TIL 621-II/I
20	227 467	12	Sechskantblechschraube	BZ 2,9 × 6,5	158	226 287	1	Lampenfassung	
				D 0 0 0 5	159	209 443	1	Glassockellampe	12 V/1 \
25	218 055	2	Linsenblechschraube	B 2,9 x 9,5	160	243 224		Lagerwinkel 1	
26	243 335	1	Deckblech			209 962		Lötöse	
27	243 278	1	Bodenblech		161			Zylinderschraube	M 3 x
28	230 955		Lampenfassung		162	210 472			X C IVI
29	226 393			- 15 V/30 mA	163	244 889		Mikroschalter	MA 0
30	245 426		Aussteuerungsanzeigeinstr		164	210 486		Zylinderschraube	M 3 x
31	245 427		LED rot kpl.		165	210 556		Scheibe Polyäthylen	2,4/6/0
	245 427		LED grün kpl.		201	235 284	. 1	Auslösehebel	
32			9 .		202	235 283	1	Hubstück	
33	243 313		Drehknopf-PHONES		204	235 110		Pausenhebel kpl.	
34	243 329	1	Drehknopf "Rechts"		205	235 142		Zugfeder	
35	210 226	4	Gewindestift	M 3 x 6	207	210 145		Sicherungsscheibe	2
36	243 330	2	Drehknopf "Links"		208	243 265		Kontakt	
37	210 226	4	Gewindestift	M 3 x 6				Schwungscheibe kpl.	
38	216 737	1	Druckfeder		209	244 890			
39	243 281	1	Schieber		210	244 895		Hauptriemen	
40	200 444	1	Federscheibe		211	235 044		Unterplatine	AA 0
41	243 280		Abdeckung		212	210 486	3	Zylinderschraube	M 3 x
* * *	243 020	1	Verpackungskarton kpl.		215	235 475	1	Haupthebel	
***					216	210 145		Sicherungsscheibe	2
***	243 017	1	Bedienungsanleitung					Kupplung kpl.	-
					217	235 147			1
101	235 457		Mitnehmer kpl.		218	210 142		Sicherungsscheibe	I
102	210 145		Sicherungsscheibe	2,3	219	235 106		Zwischenrad	4
103	243 200	1	Platine kpl.		220	210 142		Sicherungsscheibe	1
104	210 472	2	Zylinderschraube	M 3 x 4	221	210 619	1	Scheibe	3,7/8
105	243 259	2	Kappe		222	210 149	5 10	Sicherungsscheibe	2
106			Auflage		223	235 029	5 1	Kupplungsstück	
107	210 472		Zylinderschraube	M 3 x 4	224	243 263	3 1	Zählerriemen	
			Gummitülle	5 // .	225			Sicherungsscheibe	2
108)		1		226			Wickelrad links kpl.	-
109	235 354		Haltefeder kpl.	2.2				Wickelrad rechts kpl.	
110			Scheibe	3,2	227				
111	210 469		Zylinderschraube	M 3 × 3	228			Druckfeder	
112	235 269	1	Zugfeder		229			Wickelachse	
113	243 217	7 1	Sperrhebel		230			Kontaktsatz	
114			Sicherungsscheibe	2,3	231		3 2	Rundriemen	
115		1	Zugfeder		232			Kupplungsrolle kpl.	
116			Aufnahmeschiene		233			Scheibe	
117			Ejekthebel		234			Sicherungsscheibe	1
			Sicherungsscheibe	2,3	235			Gewindestift	M 2,5 x 3
118	210 149	10	Sicherungsscheibe	2,3	236	1		Antriebsrolle kpl.	2,0 A C
400	0.45 434	1	K - Comment of the					Motorbefestigungsteile	
121			Kopfträgerplatte kpl.	1 0 5	240			0 -	
122			Kugel	φ 3,5	241	E .		Motor kpl.	
123	1		Druckfeder		242			Topf	
124	209 353	3 1	Kugel	ϕ 2	243			Auslöser	
125) 1	Kopfeinheit kpl.		244	245 77	1 1	Zugmagnet kpl.	
126			Aufnahme/Wiedergabeko	pf	245	210 14	9 1	Sicherungsscheibe	
127			Löschkopf		246			Kappe	
161			Zylinderschraube	AM 3 x 7	247			Kegelfeder	
120				UM 2 V /	248			Schenkelfeder	
128			Druckfeder				_		
129	235 156		Drahtfeder		249	243 25	0 1	Klappe	
129 130		4 1	Bremsplatte						
129		,							
129 130	235 07		Sicherungsscheibe	4	299			Sicherungsscheibe	4
129 130 131 132	235 074 210 14	7 2		4	299 300				4
129 130 131	235 074 210 14 200 650	7 2	Sicherungsscheibe	4 B 2.2 × 6.5	1	243 29	1 2	Aufnahmehebel	2

Fig. 17 Explosionsdarstellung 2





Fig. 18 Explosionsdarstellung 3



Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung	Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung
303	240 333	4	Spannklammer	321	229 869	1	Federleiste 3-polic
304	243 022	4	Sechskantblechschr. m. Scheibe 3,5×9,5	322	240 880	1	Kopfhörerbuchse
305	237 821	1	Netzschalter kpl.	323	243 286	3	Distanzstück
306	210 473	2	Zylinderschraube	920	240 200	, "	515011204001
307	227 467	12	Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6,5	C 4050	222 213	2	Elyt 1,0 µF/50 \
308	245 772	1	Netztrafo kpl.	C 4051	226 449	2	Elyt 10 µF/25 \
309	218 155	4	Sechskantschraube	C 4052	226 455	2	Elyt 100 µF/25 \
500	210 100	,		C 4002	220 700	-	2171
			Aufnahmeverstärker	R 4050	235 537	2	Steller 10 k Ω /lin.
310	245 773	2	`Aufnahmeverstärker kpl.	R 4051	224 590	4	220 kΩ/0,25 W/5 %
60	222 213	2	Elyt 1 μF/ 50 V	R 4052	224 590	4	220 kΩ/0,25 W/5 %
61	235 619	1	Folie 0,68 µF/100 V/5 %	R 4053		2	1,5 kΩ/0,25 W/5 9
62	226 453	1	Elyt 47 µF/ 16 V	R 4054	211 202	2	10 kΩ/0,25 W/5 9
63		2	Elyt 1 µF/ 50 V	R 4055	239 371	2	4,7 kΩ /0,25 W/5 9
64	223 039	1	Folie 22 nF/250 V/5 %	R 4056	239 391	2	150 Ω /0,25 W/5 9
65	235 622	1	Folie 22 nF/ 63 V/2,5 %				
68	229 529	1	Folie 68 nF/100 V/5 %	IC 4050	236 299	1	RC 4558 DI
00	229 329	,	10116 00 111 / 100 4/3 /0				
60	235 533	1	10 PA				Netzteil
				330	245 775	1	Netzteil kpl.
60	239 398	1	6,8 kΩ/0,30 W/5 %	331	222 038	2	Falzstecker
61		1	3,3 kΩ/0,30 W/5 %	332	245 776	1	Federleiste 12-poli
62		1	220 kΩ/0,30 W/5 %	333	243 191	1	Federleiste 7-pol
63		1	56 kΩ/0,30 W/5 %	334	226 514	1	Federleiste 5-pol
64		1	68 kΩ/0,30 W/5 %	335	242 844	1	Federleiste 2-pol
65		1	120 kΩ/0,30 W/5 %	336	243 190	1	Federleiste 5-pol
66		1	1,5 kΩ/0,30 W/5 %	337	238 117	1	IC-Fassung 14-pol
67		1	820 Ω /0,30 W/5 %	338	209 917	1	G-Schmelzeinsatz 0,125 A/250
68		1	330 Ω /0,30 W/5 %	339	243 750	1	Netzkabel
69	226 479	2	120 Ω /0,30 W/5 %		237 548	1	Durchführungstülle
				C 4200	224 886	1	Folie 47 nF/250 V/20
60	235 921	1	BC 239 C	C 4201		4	Folie 0,1 µF/100 V/5
61	209 862	1	BC 172 C	C 4202	226 459		Folie 0,1 µF/100 V/5
			Dolbyverstärker	C 4203	226 459		Folie 0,1 µF/100 V/5
215	225 404	2		C 4204	226 459		Folie 0,1 µF/100 V/5
315			Dolbyverstärker	C 4205	234 828		Elyt 1000 µF/ 16 V
316	235 474	1	IC-Fassung 16-polig	C 4206	230 028	1	Elyt 1000 µF/ 40 V
70	200 455	4	E11/2 100 4/5/ 05 1/	C 4207	222 499		Folie 0,22 µF/100 V/5
70		1	Elyt 100 μF/ 25 V	C 4208	222 219	-	Elvt 4,7 µF/ 25 V
71			Elyt 10 μ F/ 16 V	C 4209	226 460		Folie 0,33 µF/100 V/5
72			Elyt 0,33 µF/ 35 V	C 4210	226 460		Folie 0,33 µF/100 V/5
73			Folie 4,7 nF/ 63 V/2,5 %	C 4211	226 460		Folie 0,33 µF/100 V/5
74		1	Folie 27 nF/ 63 V/2,5 % Folie 5.6 nF/ 63 V/2,5 %	C 4212	226 454		Elyt 47 μF/ 25 V
75 76				C 4213			Folie 220 pF/630 V/5
77				C 4214	235 681	1 1	Folie 15 nF/160 V/5
				C 4215			Folie 2,2 nF/160 V/5
78			Folie 2,2 nF/160 V/5 %	C 4216			Folie 2,2 nF/160 V/5
79			Folie 3.9 nF/ 63 V/5 %	C 4210			Folie 15 nF/ 63 V/5
80		1	Elyt 10 $\mu F / 16 V$	0 4217	2000/0	,	10 1117 00 070
81			Elyt 10 μF/ 16 V	D 4200	227 344	8	1 N 40
82			Folie 47 nF/250 V/5 %	D 4200	227 344		1 N 40
83			Elyt 10 µF/ 16 V	D 4202			1 N 40
84			Folia 0,1 µF/100 V/5 %	D 4202			1 N 40
85			Folie 0,33 μF/100 V/5 %	D 4204			1 N 40
86	227 888	1	Keramik 82 pF/ 63 V/2 %	D 4205			1 N 40
70	226 725	1	BZX 83 C 6 V 2	D 4206			1 N 40
71			1 N 54 A	D 4207		1	1 N 40
				D 4208		1	1 N 41
70	235 516	1	10 PA	D 5209		1	1 N 41
71			10 PA	3 3208			
				L 4200	242 914	1	Generator
70			47 kΩ/0,30 W/5 %				
71	227 251	1	3,3 kΩ/0,30 W/2 %	R 4200	239 386	1	100 Ω /0,35 W/5
72	235 656	1	180 Ω/0,30 W/5 %	R 4201			12 kΩ/0,25 W/5
73	223 897	2	100 kΩ/0,30 W/5 %	R 4202			10 kΩ/0,25 W/5
74			100 kΩ/0,30 W/5 %	R 4203			1 MΩ/0,25 W/5
75	227 252	1	3,9 kΩ/0,30 W/5 %	R 4204	240 657	3	2,2 MΩ/0,25 W/5
76	226 481	1	270 kΩ/0,30 W/5 %	R 4205			2,2 MΩ/0,25 W/5
77	223 895	1	680 kΩ/0,30 W/5 %	R 4206			2,2 MΩ/0,25 W/5
78			150 kΩ/0,30 W/5 %	R 4207			1 MΩ/0,25 W/5
79			120 Ω /0,30 W/5 %	R 4208			1 kΩ/0,25 W/5
80			100 kΩ/0,30 W/5 %	R 4210			22 Ω/0,25 W/5
				R 4211		1	Steller 100 k Ω /lin.
70	235 532	1	NE 545 B	R 4212			47 kΩ/0,25 W/5
		1	Kopfhörerverstärker	R 4212			47 kΩ/0,25 W/5
			Kopfhörerverstärker kpl.	R 4214			22 Ω/0,25 W/5
320	245 774			1	1	da	

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung	Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung
R 4215	239 404	1	100 kΩ/0,25 W/5 %	S 1	235 504	2	Schalter
R 4216	239 408	1	470 Ω /0,25 W/5 %	S 2	235 504	2	Schalter
				S 3	245 785	4	Kontaktgehäuse kpl (FE)
T 4200	209 862	1	BC 172 C	S 5	245 785	4	Kontaktgehäuse kpl. (CR)
T 4201	226 870	1	BC 337/25	S 7	245 785	4	Kontaktgehäuse kpl. (Dolby)
T 4202	220 537	2	BC 337/16	S 9	245 785	4	Kontaktgehäuse kpl. (Limiter)
T 4203	220 537	2	BC 337/16	S 11	242 858	1	Druckschalter kpl. (Fade Edit)
4200	242 854	1	MC 7724 CT	C 4100	222 213	8	Elyt 1 μF/ 50 V
4201	240 843	1	MC 140 11 BCP	C 4101 C 4102	230 826 222 213	2 8	Keramik 470 pF/500 V/10 % Elyt 1 μF/ 50 V
			Wiedergabeverstärker	C 4103	216 404	2	Keramik 82 pF/500 V/10 %
340	245 777	2	Wiedergabeverstärker kpl.	C 4104 C 4105	222 219 226 459	4	Elyt 4,7 μ F/ 25 V Folie 0,1 μ F/100 V/5 %
C 40	235 573	1	Elyt 10 µF/ 16 V	C 4106	222 219	4	Elyt 4,7 μF/ 25 V
41	220 591	1	Keramik 220 pF/500 V/20 %	C 4107	226 459	4	Folie 0,1 µF/100 V/5 %
42	222 498	1	Folie 33 nF/250 V/5 %	C 4108	226 449	1	Elyt 10 μ F/ 25 V
43	235 527	1	Folie 3 nF/ 63 V/5 %	C 4109	235 906	2	Folie 100 pF/630 V/10 %
44	228 763	1	Elyt 100 μF/ 6 V	C 4110	226 451	1	Elyt 22 μ F/ 25 V
45	216 667	1	Keramik 100 pF/100 V/10 %	C 4111	222 213	8	Elyt 1 μ F/ 50 V
46	222 213	1	Elyt 1 μ F/ 50 V	C 4112	216 405	2	Keramik 33 pF/500 V/10 %
47	235 617	1	Folie 1,8 nF/160 V/2,5 %	C 4113	222 213	8	Elyt 1 μ F/ 50 V
				C 4114	226 450	2	Elyt 22 μ F/ 16 V
40	226 477	2	220 Ω /0,30 W/5 %	C 4115	226 434 226 460	2	Folie 1 nF/ 63 V/5 9 Folie 0.33 µF/100 V/5 9
41	226 489	1	47 kΩ/0,30 W/5 %	C 4116 C 4117	226 450	5	Folie 0,33 μF/100 V/5 9 Elyt 100 μF/ 25 V
42	235 713	1	82 kΩ/0,30 W/5 %		226 455	5	Elyt 100 $\mu F/25 V$
43	228 738	1	560 Ω /0,30 W/5 %	C 4118	226 455	5	Elyt 100 μ F/ 25 V
44	226 477	2	220 Ω /0,30 W/5 %	C 4113	226 455	5	Elyt 100 μ F/ 25 V
45	229 912	1	1,5 MΩ/0,30 W/5 %	C 4122	226 455	5	Elyt 100 µF/ 25 V
46	223 259	1	470 Ω /0,30 W/5 %	C 4123	226 451	1	Elyt 22 µF/ 25 V
47	227 253	1	4,7 kΩ/0,30 W/5 %	C 4125	216 404		Keramik 82 pF/500 V/10
48	235 535 226 492	1	68 k Ω /0,30 W/5 % 27 k Ω /0,30 W/5 %	C 4126		1	Folie 15 nF/ 63 V/2,59
50	239 378	1		C 4128	213 501	2	Keramik 330 pF/500 V/20
50	239 370	' '	39 kΩ/0,30 W/5 %	C 4129	222 219	1	Elyt 4,7 µF/ 25 V
40	226 898	1	BC 550 C	C 4130	222 500	2	Folie 47 nF/250 V/5 9
40	226 825	1	BC 413 C			-	
41	220 020	1	BC 413 C	D 4100	223 906	15	1 N 4148
			Mic-Verstärker	D 4101	223 906		1 N 414
	0.15			D 4103	223 906		1 N 414
350	245 778	1	Mic-Verstärker kpl.	D 4104			1 N 414
351	242 837	2	Mic-Buchse	D 4105	223 906	13	1 N 414
4010	222 219	6	Elyt 4,7 μF/ 25 V	D 4108	223 906	13	1 N 414
4010	229 923	6 2	Elyt 4,7 µF/ 25 V Elyt 2,2 µF/ 50 V	D 4109	223 906	13	1 N 414
4012	223 278	2	Keramik 330 pF/500 V/10 %	D4110	223 906		1 N 414
4014	222 219	6	Elyt 4,7 µF/ 25 V	D 4111	223 906	13	1 N 414
4015			Elyt $4.7 \mu\text{F} / 25 \text{V}$				
4016	226 454	2	Elyt 47 µF/ 25 V	L 4100	226 406	2	SL 2550/FI 11 A
4018	226 451	1	Elyt 22 μF/ 25 V	R 4100	239 371	2	4,7 kΩ/0,25 W/5
4010	239 384	2	3,9 kΩ/0,25 W/5 %	R 4101	224 603		1 MΩ /0,25 W/5
4011	240 561	2	220 Ω/0,25 W/5 %	R 4102	239 775	2	560 kΩ/0,25 W/5
4012	211 202	5	10 kΩ/0,25 W/5 %	R 4103		2	220 kΩ/0,25 W/5
4013	240 635	4	270 kΩ/0,25 W/5 %	R 4104	239 386 239 399	2	100 Ω/0,25 W/5 330 kΩ/0,25 W/5
4014	224 735	4	68 kΩ/0,25 W/5 %	R 4105	239 399	2	330 kΩ/0,25 W/5 4,7 kΩ/0,25 W/5
4015	241 342	2	82 kΩ/0,25 W/5 %	R 4106 R 4107	239 371	2	330 Ω/0,25 W/5
4016	220 157	2	47 Ω/0,25 W/5 %	R 4107	239 400	2	470 kΩ/0,25 W/5
4017	240 571	2	560 Ω/0,25 W/5 %	R 4109	242 839	1	Steller Steller
4018	239 376	2	1 kΩ/0,15 W/5 %	R 41109	242 839	2	2.2 MΩ/0,25 W/5
4019	211 202	5	10 kΩ/0,25 W/5 %	R 4111	220 526	2	3,3 kΩ/0,25 W/5
4020	239 384	2	3,9 kΩ/0,25 W/5 %	R 4112	211 202	2	10 kΩ/0,25 W/5
4021	211 202	5	10 kΩ/0,25 W/5 %	R 4113	239 367	11	47 kΩ/0,25 W/5
				R 4114	239 371	2	4,7 kΩ/0,25 W/5
4010	226 898	2	BC 550 C	R 4115	239 373	2	82 Ω/0,25 W/5
4011	226 825	2	BC 413 C	R 4116	229 911	2	Steller
				R 4117	239 386	2	100 Ω/0,25 W/5
			Grundplatte	R 4118	239 367		47 kΩ/0,25 W/5
360	245 779	1	Grundplatte kpl.	R 4119	226 498	2	Steller
361	245 779	1	Rückwand Buchseneinheit	R 4120	239 382	2	2,7 kΩ/0,25 W/5
	233 601	1	Einbaubuchse 5-polig	R 4121	239 376	2	1 kΩ/0,25 W/5
267	235 572	4	Einbaubuchse Cynch	R 4122	239 367	11	47 kΩ/0,25 W/5
362	1 200 012		Stellbuchse Cyrich	R 4124	239 394	4	1,5 kΩ/0,25 W/5
363	240 331					1	
363 364	240 331	1		R 4125	239 394	4	1,5 kΩ/0,25 W/5
363	240 331 240 330 211 679	1 3	Stellbuchse Stellschraube Scheibe (Hartpapier) 3,2/8/1	R 4125 R 4126	239 394 216 683	4 2	1,5 kΩ/0,25 W/5 270 Ω/0,25 W/5 1,8 kΩ/0,25 W/5

Fig. 19 Explosionsdarstellung 4 (300)

Pos.	ArtNr.	Stck		Bezeichn	ung
R 4128	240 629	1		150	kΩ/0,25 W/5 %
R 4129	239 402	1		120	kΩ/0,25 W/5 %
R 4130	239 382	4		2,7	kΩ/0,25 W/5 %
R 4131	239 382	4		2,7	kΩ/0,25 W/5 %
R 4132	242 846	2	Steller	10	$k\Omega/lin$.
R 4133	239 380	4		1,8	kΩ/0,25 W/5 %
R 4134	240 657	4		2,2	MΩ/0,25 W/5 %
R 4135	239 398	2		6,8	kΩ/0,25 W/5 %
R 4136	239 367	11		47	kΩ/0,25 W/5 %
R 4137	239 399	2		330	kΩ/0,25 W/5 %
R 4138	239 370	2		2,2	kΩ/0,25 W/5 %
R 4139	239 378	2		39	kΩ/0,25 W/5 %
R 4141	229 911	2	Steller	50	kΩ
R 4142	239 370	3		2,2	kΩ/0,25 W/5 %
R 4144	239 367	11		47	kΩ/0,25 W/5 %
R 4145	223 786	2	Steller	25	$k\Omega/lin$.
R 4146	239 384	2		3,9	kΩ/0,25 W/5 %
R 4147	220 526	4		3,3	kΩ/0,25 W/5 %
R 4148	240 657	4		2,2	MΩ/0,25 W/5 %
R 4149	242 839	1	Steller		
R 4150	239 394	1		1,5	kΩ/0,25 W/5 %
R 4151	239 394	1		1,5	kΩ/0,25 W/5 %
R 4152	220 156	1		220	Ω/0,50 W/5 %
R 4153	239 370	3		2,2	kΩ/0,25 W/5 %
R 4154	240 555	1		120	Ω/0,25 W/5 %
R 4155	239 404	1		100	kΩ/0,25 W/5 %
R 4156	224 550	1		220	kΩ/0,25 W/5 %

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung	
R 4157	239 398	1	6.8 kΩ	2/0,25 W/5 %
R 4158	239 386	2		1/0,25 W/5 %
R 4159	239 387	1	22 kS	1/0,25 W/5 %
R 4160	239 367	11	47 kΩ	1/0,25 W/5 %
R 4161	239 380	4		/0,25 W/5 %
R 4164	220 526	4	3,3 kΩ	2/0,25 W/5 %
R 4165	239 384	2	3,9 kΩ	/0,25 W/5 %
R 4166	240 575	4	820 Ω	1/0,25 W/5 %
R 4168	216 683	2	270 \$7	2/0,25 W/5 %
R 4169	239 371	1		2/0,25 W/5 %
R 4170	240 677	2	47 kS	2/0,25 W/5 %
R 4171	240 575	2	820	2/0,25 W/5 %
R 4172	240 553	1	100 \(\infty \)	2/0,25 W/5 %
R 4173	240 657	2	2,2 MS	2/0,25 W/5 %
T 4100	226 898	2		BC 550 C
T 4101	226 825	2		BC 413 C
T 4102	235 921	18		BC 239 C
T 4103	235 921	18		BC 239 C
T 4104	224 726	1		BC 337
T 4105	235 921	18		BC 239 C
T 4106	235 921	18		BC 239 C
T 4107	235 921	18		BC 239 C
T 4108	235 921	18		BC 239 C
T 4109	235 921	18		BC 239 C
T 4110	235 921	18		BC 239 C
T 4112	235 921	18		BC 239 C
T 4113	235 921	18		BC 239 C

Änderungen vorbehalten!





Dual Gebrüder Steidinger 7742 St. Georgen/Schwarzwald

920 535-2 7/0578

Printed in Germany by Dual